

**MANUAL** DE INSTALACIÓN

optronics





# DESCRIPCIÓN

En el siguiente manual se encuentran detalles de la forma de configuración e instalación de nuestro Access Point Optronics®, ideal para uso en interior. Con la finalidad de que el usuario pueda realizar su correcta instalación del producto.

# ESTRUCTURA

- **1.** 2 puertos LAN 10/100/1000 Mbps
- 2. Indicadores de los puertos conectados
- 3. Puerto de corriente eléctrica



# MATERIAL INCLUIDO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REPRESENTATIVA	USO
4	Taquetes plásticos		Para la sujeción del Access Point en muro
4	Pija c/fijadora #6 x 3/4"		Para la sujeción del Access Point en muro



octronics. ACCESS POINT INTERIOR OPEAAPIN1200

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS



Desarmador de cruz

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN





### PARÁMETROS PREDETERMINADOS

IP de gestión de fijada: 6.6.6.6 (Esta IP es fija y se puede utilizar simultáneamente con la dirección IP de gestión asignada por el servicio DHCP). **Contraseña predeterminada: admin**  SSID de rescate: SOS\_xxxx (puede entenderse como un puerto serie inalámbrico, comenzando con SOS y terminando con 4 dígitos de la dirección MACde AP). **Contraseña predeterminada: 88888888** 

**Nota:** AP utiliza administración de IP dual. En caso sin DHCP se puede iniciar sesión en el AP en la dirección 6.6.6 después de conectarse al SSID de rescate, conectarse al SSID de rescate.

CONFIGURACIONES DEL EQUIPO

#### Inicio de sesión AP

Si no hay controladora de AP, puede iniciar sesión y administrarlo de dos maneras cableada e inalámbrica. En el caso de controladora, no es necesario iniciar sesión, el AP es plug and play y todas las configuraciones se realizan en la controladora.

**Nota:** El AP en sí no tiene funciones de enrutamiento ni de servicio DHCP, y se puede utilizar de forma independiente o como una gestión de micro-AC.

### Inicio de sesión de web

Sin controladora, el AP puede iniciar sesión en la página de administración WEB por cable o inalámbrico.

#### • Acceso por cable a AP

Preparaciones: AP, Interruptor PoE de 48Vo 12VCC, Preparaciones: AP, Interruptor PoE de 48Vo 12VCC, ordenador (puerto de red RG45), 2 cables de red. La dirección IP de la computadora está configurada como:6.6.6.2/255.0.0.0

AP y computadora conectados al conmutador, como se muestra en la siguiente figura:





• Inicio de sesión de AP de forma inalámbrica Preparaciones: AP, Interruptor PoEde 48Vo 12VCC, teléfono móvil o computadora (con tarjeta de red inalámbrica).

AP se conectará con el interruptor PoE, el teléfono móvil y la computadora se conectan al AP de forma inalámbrica (SOS\_XXXX.

**La contraseña inalámbrica es: 88888888**, si el SSID inalámbrico de SOS no aparece, toque el botón Reset del AP para reiniciarlo), como se muestra en la siguiente imagen:







# octronics. ACCESS POINT INTERIOR OPEAAPIN1200

Nota: • La página de administración de AP se adaptará automáticamente a la PC y al teléfono móvil.	Reverse Corrections Input password Login @ Forget password?
• El idioma de la página de administración de AP se cambiará automáticamente de acuerdo con el idioma predeterminado del navegador, que admite chino e inglés, y el idioma también se puede cambiar manualmente.	¥€▼ ● 中文 ※English ■ Reino de España
• Cuando hay varios AP en la red de la oficina, la página de administración de inicio de sesión 6.6.6.6 es siempre el AP al que está o o por conexión inalámbrica).	conectado el terminal (ya sea por cable
← → C ▲ No es seguro   6.6.6.6/?t=16970	543202526#/login



optronics. ACCESS POINT INTERIOR OPEAAPIN1200

### PAGINA INICIAL DE LA AP

La página de inicio de AP es principalmente para visualización de estado e interruptores comunes.



**1. Interferencia del canal:** visualización en tiempo real del estado de carga de la interfaz aérea inalámbrica, y el canal se puede optimizar de acuerdo con el valor de interferencia.

**2. Información del sistema:** muestra principalmente el modelo, MAC, versión, tiempo de funcionamiento, y otra información de estado.

**3. Idioma:** admite el cambio bilingüe chino e inglés, el idioma predeterminado está sujeto al navegador.

**4. Nube micro:** interruptor de administración remota de AP, después de que se enciende, el AP se puede administrar de forma remota cuando está conectado a Internet.

**5. Estado del puerto de red:** información de la dirección IP del AP, es decir, flujo en tiempo real del puerto de red en sentido ascendente y descendente.



# GESTIÓN INALÁMBRICA

## Ajustes básicos

• Interruptor SOS:

Interruptor de alarma de rescate inalámbrico. Una vez que se cierra el AP, SSID de rescate no emitirá situaciones anormales, pero sí el AP no puede obtener la IP o cable de red se desconecta, se seguirá emitiendo el SOS, lo cual es conveniente para la depuración y el diagnóstico.

El AP se genera automáticamente SSID re rescate "SOS\_XXXX" cuando la conexión inalámbrica sea anormal, la contraseña predeterminada es "888888888".

• Nube privada AC:

Configure el AC en la sala de ordenadores central para realizar la gestión remota de AP la dirección de AC de la nube privada es la IP fija o el nombre de dominio de la red externa.

• Umbral de la señal de roaming:

Umbral establecido cuando el terminal móvil se desplaza entre múltiples puntos de acceso AP.

**Nota:** Si necesita usar la señal SOS para conectarse al AP cuando el AP está en uso normal, toque el botón Reset para liberar el SSID de rescate SOS.

optronics LACCESS POINT Casa	BBI 住住 ED (合) □- Inalámbrico - MESH Micro AC - Estadística - Sistema - Salda
Ajustes generales	F EN
SOS ON-OFF	C
Nube privada AC	g -80
Umbrai de roaming	Cuardar y Aplicar
Ayuda     Después de conectarse al puerto LAN (     SOS SSID proporciona una manera co	del dispositivo o usar la conexión inalámbrica, inicie sesión para administrar el dispositivo con http://6.6.6.6
Toque el botón Restablecer en el dispo	niveniente de iniciar sesión y administrar este AP inalámbrico en una emergencia
La contraseña asociada del SSID de re	sitivo, o cuando ocurra alguna excepción, se lanzará un SSID de rescate llamado SOS_CADC.
Puede instalar una nube privada de CA	secale es 8888888. Después de la asociación, use el navegador para iniciar sesión en http://6.6.6.6 para administrar o diagnosticar.
Si la CA local está instalada en la intar	A en Internet para administrar los AP en diferentes ubicaciones geográficas, como cadenas de supermercados.
E lumbral de roaming es el valor crítico	net del AP, la dirección de CA de la nube privada no se puede configurar. EI AP puede descubrir automáticamente la CA local.
inalámbrico de -100 es muy debil.	o que tiene el roaming de terminal inalámbrico en diferentes AP inalámbricos. Este número está entre -10040, y la intensidad de la señal del AP



# optronics. ACCESS POINT INTERIOR OPEAAPIN1200

## • Lista inalámbrica

otro	Casa	Inalámbrico +	ESI MESH Mic	ộộộ ∰ ro AC ≁ Estadística ≁	Sistema - S	<b>⊡</b> Salida				-
₹Lis	ta SSID								0	Añadr un SSII
ID	SSID	Enc / Oculto	VLAN	Clientes / Max	Aislamiento	Radio	ACL	OP		
1	Optronics5G_GUEST	No/No		0/48	EN	5G	No usar(0)	Q	Z	
2	Optronics5G	Si/No		0/48	APAGADO	5G	No usar(0)	Q	Z	
3	Optronics2.4G	Si/No		0/48	APAGADO	2.4G	No usar(0)	Q	Z	
4	Optronics2.4G_GUEST	No/No		0/48	EN	2.4G	No usar(0)	Q	1	
	Ancho de bar Potencia de	nda HT20 RF 20 dBm ( 1	00 mW)		v					
	Ca	nal AUTO			*					
Confi	guración de radio(5G): 11AC WIFI	HT80_MAX/866M								
Confi	guración de radio(5G): 11AC WIF! Ancho de bai	HT80_MAX/866M			~					
Confi	guración de radio(5G): 11AC WIF! Ancho de ba Potencia de	HT80_MAX/866M Inda HT80 RF 20 dBm ( 1	00 mW)		v					

Añadir un SSID	
Radio 🔽 2.4	G 🔽 5G
SSID	
Red de prueba	
Cifrado	
Sin cifrado	Ŷ
Clientes maximos	VLAN
4	2
Oculto	Aislamiento
No	EN
Advanced(mo	re options)
Guardar	y Aplicar
Cancelar	

El objeto que se agregara en la lista en blanco y negro no es la dirección MAC del terminal móvil.

La estrategia de la lista negra es rechazar las conexiones de terminales móviles en el lado del AP, que es más seguro.

Cuando hay una controladora de AP, nose requiere configuración manual, todas las configuraciones son emitidas por la AC.

En ausencia de controladora de AP, puede entrar en la lista inalámbrica del AP y configurar la frecuencia de radio: ancho de banda, potencia y canal (manual y automático).

**Nota:** Editar la información SSID nombre, cifrado, contraseña, número de conexiones, VLAN, etc.

Editar SSID	
Política de ACL	
Lista Blanca	~
Lista en Blanco y Negro	
Habilitar todo el día.	
Tiempo compartido habilitado	
<ul> <li>Habilitar toda la semana</li> </ul>	
Segmentación habilitada	
Disable	

La hora de inicio se puede configurar de acuerdo con los días laborales y los intervalos de tiempo.

#### Nota:

- Si necesita agregar puede agregar hasta 4 SSID.
- Si el canal está configurado en automático, el AP optimizará dinámicamente el canal.
- Si la potencia de radiofrecuencia se establece en 1dB, la radio se apagará. En algunos escenarios, si solo se requieren señales 5G, entonces la potencia de radiofrecuencia de 2.4G se puede configurar en 1dBm.



• Lista de usuarios inalámbricos:

Se muestra el estado de terminales móviles.

Optronics   ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico -	ES MESH	င် ငံ Ion Micro AC →	Estadística 👻	<ul> <li>Sistema →</li> </ul>	[→ Salida			<b>x</b> -
Lista de clientes WLAN										
SSID	MAC/IP	Та	sa de subid	a/Tasa de subida	ı	Host name		Señal	online time	OP
Red de prueba(2.4G)		65 44	.0M/s .0M/s			HUAWEI_Y9s-12	9f3b9208fd47	-35	8Sec	•
Red de prueba(5G)		43 43	3.0M/s 3.0M/s			OPTLTDGCARR	E01	-52	1Minuto 51Sec	•

#### • Micro AC

Cada AP puede administrar todos los demás AP en la intranet, sirviéndose tanto como AP como AC. Cuando el AP detecta que no haya AC (incluyendo sin AC local, AC en la nube privada y AC en la nube), se encenderá automáticamente la función Micro AC.

### • Lista de AP

Cuando el micro AC está habilitado, todos los AP en el LAN se pueden ver en la lista.

Se puede realizar gestiones en AP administrable, como actualizar, reiniciar, fijar la dirección, establecer la contraseña, y clonar.

Después de configurar un AP, seleccione todos los AP y haga clic en "Clonar", luego la configuración de este AP se entregará al AP seleccionado.

#### Nota:

La configuración de Micro AC debe clonarse manualmente en el AP designado y no se puede sincronizar automáticamente. Iniciar sesión en cualquier AP para administrar otros AP en la LAN.





# • Lista de usuarios

Visualización de información de todos los usuarios inalámbricos en la LAN.

opti	tronics I acce	ESS POINT Cas	a Inalámbrico -	MESH	ộ lộ TộT Micro AC →	Estadística →	Sistema →	[→ Salida			Ξ.	
					Lista de AP							
-u	Lista de clientes				Lista SSID							
	Búsqueda por p	palabra cli 🔍 B	uscar		Lista de clientes							
					Estadística	Tapa	do 🔺					
ID	M	AC/IP	AP/SSID	Host	name	trans	erencia de	Radio	VLAN	Señal	Online	
1	38 19	3:BA:F8:72:E4:26 92.168.31.43	44:6f:d8:1f:ca:dc Red de prueba	OPTL	TDGCARRE01	433.0	M/s	5G		-51	6Minuto6Sec	
Tota	al 1 Clientela, co	orriente 1 / 1						Casa	Pagina anterior	1 Siguiente	página Última página	

# • Estadísticas

Estadísticas de información AP en la LAN.

Optronics   ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico -	MESH	ÓIÓ IQI Micro AC →	Estadística 👻	Sistema 🗸	[ → Salida		<b>x</b> -
kr Estadística				Lista de AP					
				Lista SSID					
El número to	tal de AP	1		Lista de clientes	5	Número de /	AP en línea	1	
Número de AP sin	conexión	0		Estadística	Nú	mero de AP no	registrados	0	
Radio AP Individ	ual(2.4G)	0				Radio AP ind	ividual(5G)	0	
Radio dual AP(	2.4G/5G)	1				Numero	de clientes	1	
Número de SSI	D abierto	2			N	úmero de SSID	encriptado	0	

## Estado operativo del AP

## • Tabla de enrutamiento

Información de enrutamiento AP.

Optronics I ACCESS POINT	Casa Inalámbrico -	EST MESH	ộ∏ộ TọT Micro AC 👻	Estadística 👻	Sistema 🗸	[→ Salida		<u>.</u> •
				Tabla de ruteo				
Seché ARP				Registro del sist	ema			
Dirección IP		Direccio	on MAC	Registro de Kerr	el		Interfaz	
192.168.31.43		38:BA:F	8:72:E4:26	Información en t	empo real		br-lan	
192.168.31.1		C4:C6:0	3:09:AA:D5				br-lan	
Ž≹Tabla de enrutamiento estátio	0							
Red Destina	ation Network				IP d	e acceso	Metric	
br-lan 0.0.0.0	0.0.0.0				192	.168.31.1	0	
br-lan 6.6.6.0	255.255.255.0				0.0.	0.0	0	
ath99 8.8.88.	0/255.255.255.0				0.0.	0.0	0	
br-lan 192.16	3.31.0/255.255.255.0				0.0.	0.0	0	
			040 0000 D. O					



### • Registro del sistema

Se muestra la información de registro del sistema AP.

optronics   ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico 🗸	MESH	ộ∐ộ TọT Micro AC →	Estadística 👻	<ul> <li>⟨ĵ}</li> <li>Sistema →</li> </ul>	[→ Salida	×.	
					Tabla de ruteo				
Registro del sistema					Registro del siste	ma			
Hora	Contenido				Registro de Kern	91			
Conseion 2023-10-14 04:42:02	syslog:syslo	ogd started: BusyB	ox v1.19.4		Información en ti	impo real			
Consept 2023-10-14 04:42:05	daemon:net	tifd: Interface 'lan' i	s now up						
Consides 2023-10-14 04:42:05	daemon:net	tifd: Interface 'loopl	oack' is now	up					
Consejos 2023-10-14	daemon:ud	hcpc[589]: udhcpc	(v1.19.4) st	arted					

### • Registro del Kernel

Se muestra la información del registro del kernel de AP.

Optronics   ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico 🗸	MESH	ộ¦ộ IệI Micro AC →	Estadística 👻	<ul> <li>Sistema →</li> </ul>	[→ Salida	<b>x</b> *
© Registro de Kernel					Tabla de ruteo			
Brogisto de Remer					Registro del sist	ema		
Contenido del registro					Registro de Ken	nel		
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (a	axinchan@	cnrouter.com) (Wir	eless AP ba	ised on Qualcomm	Información en t	iempo real		
[ 0.000000] bootconsole [early0]	enabled							
[ 0.000000] CPU revision is: 000	19750 (MIF	PS 74Kc)						
[ 0.000000] SoC: Qualcomm Ath	eros QCAS	156X rev 0						
[ 0.000000] Clocks: CPU:775.00	OMHZ, DDF	R:650.000MHz, AH	B:258.333N	1Hz, Ref:25.000MH	z			

### • Información en tiempo real

Los usuarios pueden personalizar varias plantillas básicas para que coincidan con diferentes dispositivos. La carga se puede mostrar durante 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos.







Se puede mostrar el tráfico de recepción y reenvío en tiempo real de br-lan, ath0, ath99 y ath1.

# GESTIÓN DEL SISTEMA

#### Configuración básica

Una vez establecido el nombre del dispositivo, se puede mostrar en la pestaña del navegador y se puede sincronizar con la lista de AP del AC.

El reinicio automático se establece en 0 para no reiniciar.

La longitud de la contraseña es de 6 a 22 caracteres.

optronics I Acce	ESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico +	ESB MESH	ÓIÓ I♀I Micro AC →	Estadística 👻	<ul> <li>⊘}</li> <li>Sistema →</li> </ul>	[→ Salida	×
							Ajustes gene	rales	
Ajustes generale	es						Configuració	n de LAN por cable	
Nombre del d	lispositivo						Diagnosticar		
reinicio a	utomático	7	Día				Actualización	ı de sistema	
							Predetermina	ido de fábrica	
Modificar la con	itraseña (opci	ional)					Reiniciar		
Nueva co	ontraseña						Registro		
Confirmar la co	ontraseña								
			Salvar						

#### Nota:

• El nombre del dispositivo se puede marcar como el punto del dispositivo. Si el AP está instalado en la habitación 302, el nombre se escribe como 302.

• En un entorno con una CA local, después de modificar el nombre del dispositivo AP en la controladora de AP la información de configuración des AP se sincronizará en un minuto.

• El tiempo de reinicio automático es de 5 a 6 e la mañana cuando no hay ningún usuario conectado al AP, y se reinicia por lote.



### Configuraciones de LAN

Para modo LAN del AP, IP se establece de forma automática o de dirección fija.

La VLAN extendida está dedicada al AP del panel, lo que significa que el puerto de red en el AP del panel se divide en VLAN para aislar los servicios cableados e inalámbricos y es necesario cuando la habitación del hotel está conectada al servicio de IPTV.

optronics I ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico +	<b>ESI</b> MESH	ộ∐ộ TọT Micro AC →	Estadística 👻	<ul><li>⟨⊙⟩</li><li>Sistema →</li></ul>	[→ Salida	-	I+
Configuración de LAN por cab	le irección IP		IP estática			Ajustes gene Configuració	rales n de LAN por cable		
vlan id of port 1 (	INVALID )					Diagnosticar Actualizaciór	n de sistema		
vlan id of port 2 ( vlan id of port 3 (	INVALID )					Reiniciar	ado de fábrica		
vlan id of port 4 (	INVALID )					Registro			
			Guardar y Ap	licar					

#### Nota:

• Cuando la LAN del AP está configurada para que se adquiera automáticamente, en la controladora se puede configurar direcciones IP fijasen lotes, lo cual es conveniente para la instalación y depuración.

• El puerto de red extendido del AP del panel puede interceptar DHCP en la dirección inversa.

#### Diagnóstico de red

El diagnóstico de la red tiene como objetivo ayudar al personal de mantenimiento de la red a localizar rápidamente los problemas, mejorar la eficiencia y reducir los costos.

Recomendación: Es mejor usarlo con SSID de rescate SOS.

Optronics   ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico 🗸	<b>ES</b> MESH	ÓIÓ TΩT Micro AC →	Estadística 👻	©} Sistema →	[→ Salida		×.
Modelo:OPEAAPIN1200		Versión:7.1_2	022041800		MAC:44:6F:	Ajustes gene Configuració	rales n de LAN por cable	AC: Desconectar	
Diagnóstico de fallas inteligente de una tecla, posicionamiento simple y preciso de los puntos de falla.							1 de sistema		
Compruebe el estado del	puerto LAN	El puerto L	AN se detect	a como conecta	do.	Predetermina	ado de fábrica		ок
Verifique la dirección del	puerto LAN	La dirección	IP del puer	to LAN (Direccio	n dinamica) se det	Registro		55.255.0	ок
C Detectar si los conflictos	de IP	Detectado I	a dirección I	P sin conflicto!					ок
<ul> <li>Detectar puerta de enlace</li> <li>LAN</li> </ul>	e de puerto	La dirección es:192.168	i de la puert 2.10 192.16	a de enlace del j 8.2.11	ouerto LAN detecta	lo es:192.16	3.31.1 (C4:C6:03:0	9:AA:D5), DNS	ок



## Actualización del sistema

Después de descargar el paquete de actualización del modelo correspondiente de AP, puede cargar el paquete y realizar la actualización localmente.

Si hay controladora de AP, puede actualizar en lotes en la controladora.

optronics   Access Point	Casa Inalámbrico	MESH	ộ ộ IệI Micro AC →	Estadística 👻	<ul> <li>(i) Sistema →</li> </ul>	[→ Salida		
Actualización de sistema					Ajustes gen	erales		
Elizo el archivo	Hana clic para selecc	onar el archivo			Diagnostical	n de LAN por cable		
Lige el alcino	пада сво раза вовосскотал еганство					Actualización de sistema		
Información del dispositivo	44:6F:D8:1F:CA:DC (OP	AAPIN1200)			Predetermin	ado de fábrica		
Versión del sistema	7.1_2022041800				Reiniciar			
Memoria restante	81.11M(La memoria disponible debe ser más grande que el tamaño del archivo de firmware)							
Tiempo de ejecución	1Hora 20Minuto 6Sec							
Terminal inalámbrico	1							

#### Archivos de configuración

El archivo de configuración se puede exportar e importar o restaurar.

Nota: El archivo de configuración se queda sin cambios después de que se actualiza el AP.

optronics   ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	) Inalámbrico +	<b>ES</b> MESH	ÓlÓ IºI Micro AC →	Estadística 👻	<ul> <li>Gistema →</li> </ul>	[→ Salida	Ξ.	
Recuperación de perfil						Ajustes gen Configuració	erales on de LAN por cable		
Recuperación de perfil	🔹 Haga	clic para seleccionar	el archivo			Diagnostica			
		Subir archi	/o de confia	uración		Actualizació	n de sistema		
						Reiniciar	ado de labrica		
Descarga del archivo de cor	figuración					Registro			
		Descargar	archivo de o	configuracion					
Restaurar a los valores prec	leterminad	os de fábrica							



### Reinicio del sistema

Los AP se pueden reiniciar individualmente, o se puede reiniciar en lotes por la controladora, también se puede programar en la controladora reinicios programados.

optronics I ACCESS POINT	<b>A</b> Casa	Inalámbrico 🗸	MESH	ộlộ IệI Micro AC →	⊑∰ Estadística →	<ul> <li>⊘ →</li> <li>Sistema →</li> </ul>	[ Salida	I	*
Reiniciar						Ajustes gene	rales		
							n de LAN por cable		
		Reinicie aho	ra			Diagnosticar			
						Actualización	i de sistema		
		Co	pyright © 2	016-2020 By Op	ronics S.A. de C.V	Predetermina	ado de fabrica		
						Remiciar			
						rtegiste			

# Salir del sistema

Código de seguridad	Registrate ahora	Refresh		
		INFO Estás seguro de cerrar sest Cancelar	ión?	



optronics. ACCESS POINT INTERIOR OPEAAPIN1200

# PROCESO DE INSTALACIÓN



Ubicar el lugar para su instalación.



Quitar la tapa inferior del AP, deslizando hacia abajo la tapa.



Pijar la tapa en la base, muro, etc.



Colocar el AP sobre su tapa.



# APLICACIÓN

Aplicación típica	Descripción de la escena
Cobertura inalámbrica	Equipo de acceso a terminales móviles 2,4 G o 5,8
Micro AC	Gestión de puntos de acceso de proyectos inalámbricos pequeños (puede gestionar 16 puntos de acceso)
Diagnóstico de red	Diagnóstico con un clic de las condiciones de la red y generación de informes de diagnóstico
Gestión de operación y mantenimiento	AP admite gestión remota